

Белый жилет



Размеры: 92/98 (104/110) 116/122

Вам потребуется: 450 (500) 550 г белой пряжи Carezza (55% мериносовой шерсти, 45% полиамида, 126 м/50 г); спицы № 8, резинка белого цвета.

Платочная вязка: лиц. и изн. р. - лиц. п.

Лицевая гладь: лиц. р. - лиц. п., изн. р. - изн. п.

Особые убавления: в начале р.: 3 п. платочной вязки, провязать 2 п. вместе лиц.; в конце р.: провязать 2 п. вместе протяжкой (= снять 1 п. как лиц., 1 лиц. и протянуть ее через снятую п.), 3 п. платочной вязки. Плотность вязания, лиц. гладь, нить в 4 сложения: 11,5 п. и 17,5 р. = 10x10 см.

Внимание! Вязать нитью в 4 сложения.

Спинка:

Нитью в 4 сложения набрать 42 (46) 50 п. и связать для планки 1,5 см = 2 р. платочной вязкой. Затем вязать лиц. гладью. Через 17 см = 30 р. (19,5 см = 34 р.) 21,5 см = 38 р. от планки закрыть для пройм с обеих сторон 1 x 2 п. и вязать далее на первых и на последних 3 п. платочной вязкой. Затем в каждом 2-м р. убавить особыми убавлениями 4 x 1 п. = 30 (34) 38 п.

Через 34 см = 60 р. (37,5 см = 66 р.) 41 см = 72 р. все петли закрыть, при этом средние 14 п. образуют вырез горловины, а внешние 8 (10) 12 п. с каждой стороны - плечи.

Левая полочка:

Нитью в 4 сложения набрать 21 (23) 25 п. и связать для планки 1,5 см = 2 р. платочной вязкой. Затем вязать лиц. гладью, при этом с левой стороны вязать для планки последние 3 п. платочной вязкой. Через 29 см = 51 р. (32,5 см = 57 р.) 36 см = 63 р. от планки закрыть для выреза горловины с левой стороны 1 х 3 п.

Для закругления закрыть в каждом 2-м р. 1 х 2 и 2 х 1 п. На высоте спинки закрыть оставшиеся 8 (10) 12 п. плеча.

Правая полочка:

Вязать симметрично.

Сборка:

Выполнить плечевые швы. По краям выреза горловины набрать 36 п. и связать для планки 6 см = 11 р. лиц. гладью. Затем петли закрыть. Выполнить боковые швы.

Планку выреза горловины сложить пополам внутрь и пришить, при этом короткие стороны оставить открытыми для протягивания шнура.

Скрутить шнурок длиной 60 см, концы завязать узелками. Выполнить 2 помпона диаметром 5 см. Протянуть шнурок через планку горловины и закрепить помпоны на кончиках.

На внутренней стороне спинки на высоте талии втянуть 5 резиновых нитей с интервалом по 0,5 см и припосадить спинку до 25 (28) 32 см.

